

## Anbauanweisung

### Kupplungskugel mit Halterung (KmH)

Typ: 304 012 Prüfz.-Nr. F3076

Verwendungsbereich: Amtliche Typenbezeichnung: Citroën ID 19 B, ID 20, DS 19, DS 20, DS 21 und DSFE

Verkaufsbezeichnung in gleicher Reihenfolge: ID 19 B = D Spezial, ID 20 = D-Super, DS 19, DS 20, DS 21, DS 23 und Injection



Für Transport  
Freizeit · Sport

Bestell-Nr.:  
304 012

#### Achtung

Vor Montage ist das zulässige Gesamtgewicht der Kupplungskugel (siehe Typenschild) mit dem zulässigen Gesamtgewicht des Pkw (siehe Fahrzeugbrief) zu vergleichen. Das auf dem Typenschild angegebene zulässige Gesamtgewicht der Kupplungskugel darf das zulässige Gesamtgewicht des Pkw nicht unterschreiten.

1. Nach dem Entfernen der Matten, Traversen in den Kofferraum legen. Löcher der Bohrung a bohren und lose verschrauben.
2. Loch b bohren. Kupplungskugel unter den Kfz-Boden halten und bei b befestigen.
3. Durch die Löcher c der vorderen Lasche in Kofferraumboden und Gegenlasche bohren und die Kupplungskugel mit Halterung lose befestigen.
4. Löcher d und e bohren, Schrauben einsetzen und verschrauben.
5. Alle Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Anzugsdrehmomente: M 10 = 43,2 Nm (4,4 mkp)

Es werden Schrauben der Güteklasse 8.8 verwendet.

Hinweis: An allen Anlageflächen Unterbodenschutz entfernen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.

Schild mit Stützlastangabe an das Kfz in Nähe der Anhängervorrichtung oder an die Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Die Anbaumaße nach DIN 74058 sind gewährleistet.

36.78

**WESTFALIA-WERKE, Franz Knöbel & Söhne KG, 4832 Wiedenbrück**

